

Montering

pooltak

- I den tillbehörspåse som medföljer finns en ritning där innermåttet står vad man ska ha mellan skenorna.
- Börja med att rikta in skenorna enligt ritning, fortsätt fästa med ett fåtal skruvar längs hela skenan. Rostfria skruvar skall användas (medföljer ej).
- Skjut alla sektioner och sätt i gavlarna. Se till att taket löper lätt i spåren och skruva därefter fast skenorna permanent. Lämna ca. 1m mellanrum mellan skruvarna. Gavlarna fästes med de rostfria stiftarna och insexskruvarna skruvas fast som stopp i änden av skenorna, en för varje sektion.
- Därefter skall alla sektioner riktas in och hål borraras för stoppar och lås.
- När detta är gjort är det dags att montera ev. dörrar och handtag för handtag finns förborrade hål.

